MANUAL DO CLIENTE

DS7

SEVEN / INSTALAÇÃO E USO

Seu controle no PC. Do primeiro cabo ao primeiro jogo.

GUIA ILUSTRADO



SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • ds7.s3v3n.com.br

PREPARE O SEU SETUP

Windows 10 ou 11 de 64 bits, controle USB compatível e jogo com suporte a controle. Edição Cliente para usar no computador.

SEU CONTROLE. SEU AJUSTE.

Passo a passo, mapa de botões, comandos e soluções em um só lugar.

COMEÇAR PELO ÍNDICE ›

ÍNDICE CLICÁVEL

Seu guia, passo a passo

Toque em uma seção para abrir. Os botões no rodapé ajudam a navegar e voltar ao índice.

03 **Instalação, licença e recuperação**
Prepare o PC, ative e recupere seu acesso. ›

06 **Conexão e Steam**
Confira a saída virtual e os ajustes do jogo. ›

08 **Botões e recuo**
Mapa PlayStation / Xbox e ajuste pelos atalhos. ›

10 **Mira e curvas**
Aim Assist, Rotacional e resposta do analógico. ›

12 **Disparo e movimento**
Rapid Fire, Auto Ping e Slide Cancel. ›

14 **Jogar, atualizar e resolver**
Checklist, atualização e suporte. ›

17 **Compartilhe com um amigo**
Site oficial, QR code e manual atualizado. ›

Antes de começar: tenha o instalador completo e a licença do pedido aprovado. Conecte um controle por cabo USB de dados.

ABRIR SITE DS7

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • ds7.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL ds7.s3v3n.com.br

01 / INSTALAÇÃO

Instalar e preparar o PC

Baixe o arquivo da sua compra e conclua a instalação antes de abrir o jogo.

01 BAIXE O INSTALADOR COMPLETO

Use Baixar o instalador na página do pedido aprovado ou o link recebido por e-mail. O instalador é entregue por link. Se o e-mail não aparecer, procure por SEVEN na caixa de entrada e no spam.

02 CONCLUA OS COMPONENTES

Salve os ajustes de uma versão que já estiver instalada. Execute o instalador da edição Cliente, confirme a permissão do Windows e conclua os componentes indicados: ViGEmBus, HidHide e Microsoft Visual C++. Reinicie o Windows se solicitado, antes de usar o programa.

03 USE CABO USB E PORTA DIRETA

Configure com apenas um controle conectado. No desktop, use uma porta USB traseira da placa-mãe; no notebook, uma porta do próprio aparelho. Evite hubs, extensões e adaptadores nesta etapa. Este procedimento usa cabo, sem Bluetooth ou dongle.

04 CONFIRA SE O CABO TRANSMITE DADOS

Um cabo que apenas carrega não transmite comandos. Se o controle acender sem responder, teste outro cabo de dados e outra porta direta. As cores das portas variam por fabricante e não garantem compatibilidade.

Guarde seus ajustes: ao atualizar, use a mesma conta do Windows e preserve os dados da aplicação.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • ds7.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL ds7.s3v3n.com.br

02 / ATIVAÇÃO

Ativar sua licença

Faça a primeira ativação no computador em que você vai jogar.

COPIE A LICENÇA DA COMPRA

Use Copiar licença no pedido ou copie o código recebido por e-mail. Na tela ATIVE SEU DS7, cole a licença e clique em ATIVAR NESTE COMPUTADOR. Mantenha a internet conectada até a confirmação aparecer.

CONFIRA O ESTADO

Abra Licença e atualizações para consultar a situação informada pelo programa. VALIDAR LICENÇA AGORA solicita uma nova conferência à Central. Se houver falha, confira o código, a internet e o aviso da tela antes de tentar novamente.

MANTENHA SEU ACESSO

A licença permite usar este computador. Atualizar ou reinstalar não muda o prazo contratado. Se você formatar o Windows e for solicitada uma confirmação, siga Recuperar acesso na próxima página, usando a mesma licença da compra.

SE O SEU PLANO FOR MENSAL

Renove a licença atual. Depois da confirmação do pagamento, abra o DS7 conectado à internet para atualizar o acesso. Guarde o e-mail e o link privado do pedido para consultar sua entrega novamente.

Confirmação na tela: colar o código não conclui a ativação. Aguarde a resposta do programa com a internet conectada.

SEVEN • ORIGINAL
ds7.s3v3n.com.br

REINSTALAÇÃO / RECUPERAR ACESSO

Voltar a usar no mesmo PC

Reinstalou o programa ou formatou o Windows? Use a licença original da sua compra.

1. INSTALE E INFORME SUA LICENÇA

Baixe o instalador completo pelo seu pedido e conclua a instalação. Abra o programa, conecte à internet e informe a mesma licença que você já utilizava nesse computador.

2. RECUPERE O ACESSO, SE SOLICITADO

Na tela da licença, escolha a opção de recuperar neste mesmo PC e solicite o código por e-mail. Confira se o endereço indicado corresponde ao e-mail da compra. Aguarde a mensagem e verifique também o spam.

3. CONFIRME O CÓDIGO RECEBIDO

Digite os oito números enviados por e-mail e confirme a recuperação. Aguarde a confirmação no programa. Se o código vencer, inicie uma nova solicitação pela tela.

4. CONTINUE COM O PLANO QUE JÁ COMPROU

No plano mensal, continuam os dias que restavam; na licença vitalícia, o acesso continua vitalício. A recuperação mantém a licença da sua compra. Ela não inicia uma nova compra nem renova o plano.

Precisa de ajuda? Se a recuperação não estiver disponível ou você não acessar o e-mail indicado, use SUPORTE e informe o e-mail da compra.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • ds7.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL ds7.s3v3n.com.br

03 / CONEXÃO

Conferir a conexão

O controle físico é lido pelo DS7. O jogo recebe a saída virtual.

PREPARAÇÃO AUTOMÁTICA

Conecte o controle USB e aguarde a identificação. O DS7 prepara a autorização e a ocultação do controle físico para evitar entradas duplicadas no jogo. A configuração comum não exige editar listas no painel externo do HidHide.

ABRA DISPOSITIVOS

Confira o controle físico, a saída virtual e a mensagem de ocultação. O estado esperado é Físico oculto · DS7 continua lendo · saída virtual ativa. Se a conexão estiver pendente, use OCULTAR CONTROLE FÍSICO e aguarde a nova tentativa.

SAÍDA ESCOLHIDA AUTOMATICAMENTE

PlayStation reconhecido por USB usa DualShock 4 virtual. Entrada Xbox usa Xbox 360 virtual. A tela principal não apresenta um seletor para trocar essa saída; confira o nome mostrado em Dispositivos antes de abrir o jogo.

ENCERRAR A SESSÃO

Fechar o X pode manter o programa em segundo plano. Para encerrar, use o menu do ícone perto do relógio. Ao encerrar a sessão, o DS7 restaura o controle físico.

USB direto: configure com um controle conectado e um cabo de dados. Evite hubs e extensões nesta etapa.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • ds7.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL ds7.s3v3n.com.br

PREPARE O JOGO

Steam e Windows

Ajuste a Entrada Steam por jogo. O layout da área de trabalho e a Game Bar têm configurações próprias.

AJUSTE SOMENTE O JOGO

Na Biblioteca da Steam, clique com o botão direito no jogo > Propriedades > Controle. A opção pode aparecer como Entrada Steam ou Steam Input. Feche e abra o jogo depois da mudança.

QUAL OPÇÃO USAR?

Comece com a Entrada Steam desativada quando o jogo reconhecer normalmente a saída do DS7. Para Xbox, a saída é Xbox 360 virtual; para PlayStation USB, DS4 virtual. Se o jogo não reconhecer essa saída ou depender da tradução da Steam, ative a Entrada Steam apenas nele e teste.

CONTROLE VIROU MOUSE?

Abra Steam > Configurações > Controle > Layout da Área de Trabalho > Editar > Desativar Steam Input. Confira também os atalhos do botão central Guide, Xbox ou PS, que podem executar comandos em combinação com outros botões.

GAME BAR ABRINDO PELO CONTROLE?

Em Windows > Configurações > Jogos > Game Bar, desligue a opção de abrir pelo botão do controle. Os nomes variam por versão. Esse ajuste evita a abertura da Game Bar; o comportamento de mouse é tratado no layout da Steam.

Depois de alterar: feche e abra o jogo. Use os componentes do instalador oficial; deixe o HidHide ser gerenciado pelo programa.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • ds7.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL ds7.s3v3n.com.br

CONTROLE / REFERÊNCIA VISUAL

Mapa dos botões

Use os nomes abaixo para acompanhar os comandos. Confira também o layout configurado dentro do jogo.



L3 / LS: PRESSIONE O ANALÓGICO ESQ. • R3 / RS: O DIREITO

PLAYSTATION	XBOX / G7
Cruz / Bola	A / B
Quadrado / Triângulo	X / Y
L1 / R1 • L2 / R2	LB / RB • LT / RT
L3 / R3	LS / RS

ESCOLHA A FUNÇÃO

Em **Layout do controle**, clique no botão do desenho ou na função da lista. Escolha pular, agachar, recarregar, mirar ou atirar de acordo com o jogo.

APLIQUE E GUARDE

Use **APLICAR AO CONTROLE** e **SALVAR AJUSTES E ESTADOS**. Para recomeçar, use **RESTAURAR LAYOUT PADRÃO** e salve.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • ds7.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL ds7.s3v3n.com.br

COMANDO NO CONTROLE

Ajustar o recuo

Segure os quatro botões superiores e ajuste com o direcional. Teste com a mesma arma e sensibilidade.



DOURADO: SEGURE • CIANO: TOQUE

PS: L1 + R1 + L2 + R2 | XBOX: LB + RB + LT + RT

TOQUE	AJUSTE	TOQUE	AJUSTE
↑	Reduz o vertical	↓	Aumenta o vertical
←	Reduz o horizontal	→	Aumenta o horizontal

VALORES E COMPORTAMENTO

Em **SEVEN ULTRA**, ative o recuo vertical. Faixas: vertical **0 a 100**; horizontal **-99 a 99**. Cada toque altera **1 ponto** nas duas armas.

SOLTE PARA SALVAR

Solte os quatro superiores e as setas para salvar. Pelas barras, use **SALVAR AJUSTES E ESTADOS**. Durante o ajuste, a saída fica neutra.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • ds7.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL ds7.s3v3n.com.br

MIRA / ASSISTÊNCIA

Aim Assist e Rotacional

Escolha quando a assistência atua e ajuste a intensidade ao controle e ao jogo.

FORÇA E GIRO

Em Aim Assist e Rotacional, use Ativar Aim Assist. Força vai de 0 a 200; Giro, de 1 a 200. Força 0 desliga a assistência. O valor 100 é a referência da escala, sem garantir que números maiores melhorem o resultado.

CONDIÇÃO DE ATIVAÇÃO

Escolha L2 ou R2, L2, R2 ou L2 + R2. No Xbox, a interface adapta as legendas para LT e RT. Use os mesmos comandos de mirar e atirar configurados no seu layout.

MODO E JOGO

Warzone / CoD usa SEVEN ULTRA; Apex oferece AURA e TITAN; Fortnite, VEGA e BLAZE; BF6 / REDSEC, ATLAS e RAVEN. O seletor Jogo aplica modo e curva sugeridos. Trocar apenas o modo preserva Força e Giro.

ROTACIONAL SEPARADO

Ative Rotacional e ajuste Amplitude de 1 a 35 e Velocidade de 1 a 120. Ele atua ao mirar sem atirar e sem movimento manual significativo do analógico esquerdo. Pausa ao disparar ou mover o personagem e retorna quando a condição permite.

Depois do treino: salve seus ajustes. O DS7 gera movimentos de controle; não identifica inimigos.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • ds7.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL ds7.s3v3n.com.br

MIRA / RESPOSTA DO ANALÓGICO

Curva e zona morta

A curva muda a resposta do analógico direito. A zona morta define a região ignorada perto do centro.

ESCOLHA A RESPOSTA

Abra Curva de mira e habilite Aplicar curva ao analógico. Linear tem resposta proporcional; Dinâmica usa progressão em S; Padrão é progressiva; Personalizada segue os pontos definidos no editor.

AJUSTE O CENTRO

Zona morta vai de 0 a 50%. Faça pequenas mudanças e confira dentro do jogo. Uma zona muito grande exige mais movimento do analógico para a mira começar a responder.

DESENHE SUA CURVA

Clique em DESENHAR CURVA · 8 PONTOS, mova os pontos e confirme. A curva passa para Personalizada e fica habilitada. Para usar a referência do jogo, clique em APLICAR CURVA SUGERIDA na aba de assistência.

SALVE A ESCOLHA

Termine em SALVAR AJUSTES E ESTADOS. Warzone / CoD sugere Dinâmica; Apex e BF6 / REDSEC, Linear; Fortnite, Padrão. Ajuste a sugestão ao controle e à sensibilidade usados.

Compare com calma: teste uma alteração por vez e mantenha a mesma sensibilidade do jogo.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • ds7.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL ds7.s3v3n.com.br

COMANDOS ILUSTRADOS

Atalhos de movimento

Dourado indica o botão mantido. Ciano indica o botão tocado para alternar a função.



RAPID FIRE

PLAYSTATION

↑ + Quadrado

XBOX

↑ + X

Segure ↑ e toque o botão. No Xbox, X corresponde ao Quadrado do PlayStation.



AUTO PING

PLAYSTATION

L3 + ↑

XBOX

LS + ↑

L3 / LS é o clique do analógico esquerdo. Combine com a seta para cima.



SLIDE CANCEL

PLAYSTATION

L3 + →

XBOX

LS + →

Combine o clique do analógico esquerdo com a seta para a direita.

2 BIPES = LIGADO • 1 BIPE = DESLIGADO

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • ds7.s3v3n.com.br

SEVEN ORIGINAL ds7.s3v3n.com.br

DISPARO / MOVIMENTO

Configure cada função

Na aba Movimento, escolha botões e intervalos antes de usar os atalhos.

RAPID FIRE

Use Ativar Rapid Fire ou segure cima e toque Quadrado / X. O intervalo de 1 a 200 ms ajusta a alternância entre pressionar e soltar o tiro. A configuração vale para as duas armas e respeita a cadência permitida pelo jogo.

AUTO PING

Ative Auto Ping ao atirar, escolha o botão de marcar alvo e o intervalo de 100 a 5.000 ms. Confira se o botão corresponde ao ping do jogo.

SLIDE CANCEL

Habilite o recurso e configure agachar e pular conforme o jogo. Com ele ligado, solte agachar enquanto avança. O movimento automático é interrompido ao mirar.

GUARDE AS ALTERAÇÕES

Os estados alternados pelos atalhos são salvos automaticamente. Para mudanças feitas no painel, termine em **SALVAR AJUSTES E ESTADOS**. Teste os comandos em uma área de treino.

Layout consistente: os comandos de ping, agachar e pular precisam corresponder às opções do jogo.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • ds7.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL ds7.s3v3n.com.br

CHECKLIST PARA JOGAR

Prepare cada jogo

Confira a conexão e o layout antes de ajustar mira, recuo e movimento.

1. CONFIRA O RECONHECIMENTO

Abra o DS7, confira a licença e a conexão em Dispositivos e só então entre no jogo. Se usar Steam, teste o ajuste de Entrada Steam deste título.

2. ALINHE O LAYOUT

Teste mirar, atirar, recarregar, pular e agachar. Os comandos do DS7 devem corresponder às opções usadas no jogo. Confira também o botão de ping antes de ativar Auto Ping.

3. AJUSTE UMA FUNÇÃO POR VEZ

Escolha o jogo e a curva, ajuste recuo, assistência e macros conforme sua necessidade. Compare em uma área de treino com a mesma arma e sensibilidade. Use SALVAR AJUSTES E ESTADOS ao concluir as mudanças feitas na tela.

JOGOS E COMPATIBILIDADE

O programa traz ajustes para Warzone / Call of Duty, Apex, Fortnite e BF6 / REDSEC. Para outro jogo de PC, confirme a compatibilidade com o Seven. O título precisa aceitar controle; recursos e comandos podem variar.

Somente no PC: o DS7 não é instalado diretamente no Xbox ou no PlayStation. Confirme outros jogos com o Seven.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • ds7.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL ds7.s3v3n.com.br

ATUALIZAÇÃO

Manter o DS7 atualizado

Instale a nova versão pelo programa e aguarde a reabertura automática.

PROCURAR ATUALIZAÇÃO

Em **Licença e atualizações**, clique em **PROCURAR ATUALIZAÇÃO**. Aguarde o download da versão disponível. Mantenha a internet conectada até o arquivo ficar pronto.

INSTALAR ATUALIZAÇÃO

Clique em **INSTALAR ATUALIZAÇÃO**. O DS7 salva os ajustes e fecha automaticamente para instalar. Se o Windows solicitar permissão, confirme para continuar. Aguarde sem abrir outra cópia do programa.

AGUARDAR E CONFERIR

Ao concluir, o DS7 abre novamente. Confira a licença, o controle e a saída virtual em **Dispositivos**. Se houver pedido de reinício do Windows, conclua o reinício antes de jogar e abra pelo atalho.

INSTALAÇÃO PELO LINK DO PEDIDO

O instalador Cliente completo também permite atualizar ou reparar o DS7. Salve seus ajustes antes de abrir o arquivo, principalmente se estiver usando uma versão antiga. Siga as instruções do assistente.

Seu acesso continua: a atualização preserva os perfis e a ativação, tanto no plano mensal quanto no vitalício. O prazo da licença não muda.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • ds7.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL ds7.s3v3n.com.br

SOLUÇÕES / SUPORTE

Resolver falhas

Leia a mensagem exibida e siga a orientação para a etapa que ficou pendente.

CONTROLE NÃO RESPONDE

Feche o jogo e encerre o DS7 pela bandeja. Retire e recoloque o cabo USB, abra o programa e teste. Se persistir, teste outro cabo de dados e porta direta; salve seu trabalho e reinicie o PC.

COMPONENTE OU SAÍDA VIRTUAL PENDENTE

Em **Dispositivos**, use **REPARAR COMPONENTES** se o driver não responder e confirme a permissão do Windows. Reinicie se solicitado. Depois, tente **OCULTAR CONTROLE FÍSICO** novamente. Conclua o reinício antes de repetir reparos.

LICENÇA NÃO VALIDADA

Confira o código, a internet e a situação da compra. Use **VALIDAR LICENÇA AGORA** e leia o aviso sem apagar os dados existentes. Se precisar reinstalar componentes, use o instalador Cliente completo do pedido.

PEÇA AJUDA AO SEVEN

Informe o modelo do controle, o jogo, a versão instalada e o texto da falha. Use **SUPORTE** no topo da página: **+55 (11) 5123-3562**. Preserve a licença em capturas. Este guia acompanha o DS7 Cliente **3.4.28**.

Manual atualizado: acesse utilitarios.s3v3n.com.br/guias#ds7 para baixar ou conferir a edição publicada.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • ds7.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL ds7.s3v3n.com.br

SEVEN / MANUAL ORIGINAL

Compartilhe com um amigo

Gostou do programa? Envie este guia e convide seu amigo a conhecer o site oficial.

UM CLIQUE. DIRETO AO SITE.



ESCANEIE PARA ABRIR

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O SITE

ds7.s3v3n.com.br

GUIA PARA COMPARTILHAR

Você pode enviar este PDF. Guarde a sua licença e o link privado do pedido somente com você.

CONSULTE O MANUAL ATUALIZADO

Clique aqui para abrir a página oficial de manuais e baixar a edição mais recente. Para pedir ajuda, use SUPORTE no topo de qualquer página.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • ds7.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL ds7.s3v3n.com.br