MANUAL DO CLIENTE

SEVEN

CONTROLES

Controller Studio. Ajuste, salve e jogue.

GUIA ILUSTRADO



ILUSTRAÇÃO DE REFERÊNCIA DOS BOTÕES EQUIVALENTES

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • controle.s3v3n.com.br

PREPARE O SEU SETUP

GameSir **G7 Pro 8K PC**, Windows 10 ou 11 de 64 bits e cabo USB em modo PC/XInput. A edição 0.2.18 atende a esse modelo; o G7 Pro comum não é atendido.

SEU CONTROLE. SEU AJUSTE.

Passo a passo, mapa de botões, comandos e soluções em um só lugar.

COMEÇAR PELO ÍNDICE ›

ÍNDICE CLICÁVEL

Seu guia, passo a passo

Toque em uma seção para abrir. Use o rodapé para avançar, voltar ao índice ou compartilhar o site.

03 **Instalação, licença e recuperação**
Ative, recupere o acesso e conecte o controle. ›

06 **Steam e mapa dos botões**
Configure o jogo e identifique os comandos. ›

08 **Motor, recuo e disparo**
Assistência, ajuste rápido e Rapid Fire. ›

11 **Analógicos e botões extras**
Curvas, calibração, gatilhos e remapeamento. ›

13 **Perfis, frequência e iluminação**
Salvar no PC e aplicar no controle. ›

15 **Atualização e soluções**
Concluir a instalação e resolver mensagens. ›

18 **Compartilhe com um amigo**
Site oficial, QR code e manual atualizado. ›

Modelo desta edição: GameSir G7 Pro 8K PC, por USB. As ilustrações de comandos usam botões equivalentes como referência.

ABRIR SITE SEVEN

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • controle.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL controle.s3v3n.com.br

01 / INSTALAÇÃO

Instalar e ativar

Prepare o programa no computador em que você vai usar a licença.

01 1. BAIXE O INSTALADOR COMPLETO

Use Baixar o instalador no pedido aprovado ou o link recebido por e-mail. Salve os ajustes de uma versão já instalada e execute o instalador completo.

02 2. CONCLUA OS COMPONENTES

Confirme a permissão do Windows e mantenha os componentes indicados: Microsoft WebView2, Controle virtual e Entrada única. O WebView2 pode precisar de internet. Reinicie o computador se solicitado, antes de abrir o programa.

03 3. ATIVE NESTE PC

Abra SEVEN Controller Studio. Em Licença & atualizações, cole a licença liberada no pedido e clique em Ativar neste PC. Mantenha a internet conectada e aguarde a confirmação para liberar o motor e os ajustes.

04 4. PRESERVE SEU ACESSO

A licença permite usar este computador. Guarde o código e o e-mail da compra. Se reinstalar ou formatar o Windows, use a mesma licença e siga a recuperação indicada na próxima página, caso seja solicitada.

Acesso liberado: aguarde a confirmação no aplicativo com a internet conectada. Guarde a licença e o link privado do pedido.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • controle.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL controle.s3v3n.com.br

REINSTALAÇÃO / RECUPERAR ACESSO

Voltar a usar no mesmo PC

Reinstalou o programa ou formatou o Windows? Use a licença original da sua compra.

1. INSTALE E INFORME SUA LICENÇA

Baixe o instalador completo pelo seu pedido e conclua a instalação. Abra o programa, conecte à internet e informe a mesma licença que você já utilizava nesse computador.

2. RECUPERE O ACESSO, SE SOLICITADO

Na tela da licença, escolha a opção de recuperar neste mesmo PC e solicite o código por e-mail. Confira se o endereço indicado corresponde ao e-mail da compra. Aguarde a mensagem e verifique também o spam.

3. CONFIRME O CÓDIGO RECEBIDO

Digite os oito números enviados por e-mail e confirme a recuperação. Aguarde a confirmação no programa. Se o código vencer, inicie uma nova solicitação pela tela.

4. CONTINUE COM O PLANO QUE JÁ COMPROU

A licença vitalícia continua vitalícia. A recuperação mantém a licença da sua compra. Ela não inicia uma nova compra nem renova o plano.

Precisa de ajuda? Se a recuperação não estiver disponível ou você não acessar o e-mail indicado, use SUPORTE e informe o e-mail da compra.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • controle.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL controle.s3v3n.com.br

02 / CONEXÃO

Conectar e começar

Use um G7 Pro 8K PC por cabo USB direto ao computador.

CABO DE DADOS, PORTA DIRETA

No desktop, conecte à USB traseira da placa-mãe; no notebook, a uma porta do próprio aparelho. Evite hubs e extensões na configuração. Se acender sem responder, teste outro cabo de dados e outra porta. A cor da porta não garante compatibilidade.

AGUARDE A IDENTIFICAÇÃO

Use modo PC/XInput e apenas o G7 que pretende configurar. Com a licença válida, o aplicativo identifica o controle e inicia o Motor SEVEN. Se houver mais de um conectado, deixe somente a unidade desejada.

ENTRADA ÚNICA AUTOMÁTICA

O programa lê e oculta o G7 físico por meio do HidHide, entregando ao jogo Xbox 360 virtual. A versão 0.2.17 não oferece saída DS4. Confira Conexão & ajuda e reconecte o cabo quando solicitado; não é necessário editar listas manualmente no HidHide.

JANELA E BANDEJA

Fechar o X, minimizar ou usar Bandeja mantém o motor ativo. Use o ícone perto do relógio para reabrir; escolha Sair para encerrar. Ao encerrar o motor, as alterações de ocultação da sessão são restauradas.

Modo de uso: USB e PC/XInput. Configure apenas uma unidade por vez e siga o aviso em Conexão & ajuda.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • controle.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL controle.s3v3n.com.br

PREPARE O JOGO

Steam e Windows

Ajuste a Entrada Steam por jogo. O layout da área de trabalho e a Game Bar têm configurações próprias.

AJUSTE DO TÍTULO

Na Biblioteca da Steam, clique com o botão direito no jogo > Propriedades > Controle. Comece com Entrada Steam / Steam Input desativada se o jogo reconhecer o controle normalmente. Ative apenas nesse título se ele depender do recurso. Feche e abra o jogo depois da mudança.

TESTE UMA ALTERAÇÃO POR VEZ

Confira botões e analógicos dentro do jogo. Não é necessário ativar todas as categorias globais nem instalar drivers extras para fazer o teste. Use os componentes do instalador oficial.

CONTROLE MOVENDO O MOUSE

Abra Steam > Configurações > Controle > Layout da Área de Trabalho > Editar > Desativar Steam Input. Confira também os atalhos do botão central Guide / Xbox, que podem executar comandos com outros botões.

GAME BAR PELO BOTÃO

Em Windows > Configurações > Jogos > Game Bar, desligue a abertura pelo controle. Os nomes podem variar. Isso evita a abertura da Game Bar; o comportamento de mouse é tratado no layout da Steam.

Depois de alterar: feche e abra o jogo. Use os componentes do instalador oficial; deixe o HidHide ser gerenciado pelo programa.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • controle.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL controle.s3v3n.com.br

CONTROLE / REFERÊNCIA VISUAL

Mapa dos botões

Use os nomes abaixo para acompanhar os comandos. Confira também o layout configurado dentro do jogo.



L3 / LS: PRESSIONE O ANALÓGICO ESQ. • R3 / RS: O DIREITO

PLAYSTATION	XBOX / G7
Cruz / Bola	A / B
Quadrado / Triângulo	X / Y
L1 / R1 • L2 / R2	LB / RB • LT / RT
L3 / R3	LS / RS

NO G7 PRO 8K PC

O programa usa os nomes **A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LS e RS**. A arte acima mostra botões equivalentes para explicar os comandos; consulte o seu G7 para a posição física.

CONFIGURE AS FUNÇÕES DO JOGO

Em **Seu layout de jogo**, confira Mirar, Atirar e Recarregar. Depois de mudar comandos ou remapear extras, use **Salvar e aplicar no PC**.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • controle.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL
controle.s3v3n.com.br

MOTOR SEVEN

Motor e comandos do jogo

Alinhe o layout e ajuste a assistência antes de testar as funções.

SEU LAYOUT DE JOGO

Escolha Mirar, Atirar e Recarregar conforme os comandos configurados no jogo. Os botões adicionais seguem o destino definido em Remapeamento. Depois da mudança, use Salvar e aplicar no PC para o motor adotar os novos comandos.

ASSISTÊNCIA DO ANALÓGICO

O motor gera micromovimentos durante a mira, moldados pela curva do analógico direito. Força vai de 0 a 15; Giro, de 40 a 1.000 ms. O efeito diminui quando você movimenta o analógico. Ajuste aos poucos e compare com a sensibilidade do jogo.

ROTACIONAL

Atua no analógico esquerdo ao mirar sem atirar e pausa ao disparar ou mover o personagem. Velocidade vai de 1 a 120; Ângulo, de 1 a 35. Na tela, o recurso aparece ativo com o motor. Salve os valores para mantê-los no perfil.

Depois de mudar: clique em Salvar e aplicar no PC. O resultado depende do jogo; o motor não identifica inimigos.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • controle.s3v3n.com.br

SEVEN ORIGINAL
controle.s3v3n.com.br

COMANDO NO CONTROLE

Ajustar o recuo

Segure os quatro botões superiores e ajuste com o direcional. Teste com a mesma arma e sensibilidade.



DOURADO: SEGURE • CIANO: TOQUE

LB + RB + LT + RT + DIRECIONAL

TOQUE	AJUSTE	TOQUE	AJUSTE
↑	Reduz o vertical	↓	Aumenta o vertical
←	Reduz o horizontal	→	Aumenta o horizontal

VALORES E COMPORTAMENTO

Em **Controle de recuo**, Vertical e Horizontal vão de **-100 a 100**. O passo do atalho é **0,5**, com repetição ao manter a seta. A saída fica neutra durante o ajuste.

SOLTE PARA SALVAR

Solte os quatro superiores para salvar e voltar ao jogo. Pela tela, use **Salvar e aplicar no PC**. O recuo atua ao mirar e atirar.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • controle.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL controle.s3v3n.com.br

RAPID FIRE / AUTO PING / SLIDE CANCEL

Disparo e movimento

Ajuste os campos na tela Motor SEVEN e salve no PC. Cada função tem sua forma de ativação.



RAPID FIRE

SEGURE ↑ E TOQUE X

Alterna **LIGADO / DESLIGADO**. Ajuste de **2 a 20 disparos/s**, dentro da cadência do jogo. Após recarregar, solte o tiro antes de retomar.

AUTO PING: USE ON / OFF NA TELA

Ative **Auto Ping** e escolha o botão usado no jogo. Marca uma vez ao mirar e atirar. Solte a mira ou o tiro para permitir nova marcação. Use **Salvar e aplicar no PC**.

SLIDE CANCEL: USE ON / OFF NA TELA

Ative **Slide Cancel** e escolha Agachar / deslizar e Pular. Durante o movimento, toque agachar para executar agachar, soltar e pular. Pausa ao mirar e exige a mecânica de deslizar no jogo.

CONFIRA O LAYOUT E SALVE

Perfis novos começam com Rapid Fire desligado. Confira mirar, atirar, recarregar, ping, agachar e pular após remapear. Mudanças feitas na tela precisam de **Salvar e aplicar no PC**.

AUTO PING E SLIDE CANCEL: USE ON / OFF NA TELA.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • controle.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL
controle.s3v3n.com.br

CURVAS / CENTRO / GATILHOS

Analógicos e calibração

Ajuste a resposta no perfil do PC e confira o efeito dentro do jogo.

ANALÓGICOS & CURVAS

Selecione Esquerdo ou Direito e escolha Linear, Precisão, Dinâmica ou Rápida. Movimento ao vivo compara a entrada recebida com a prévia do perfil. Salve para o motor usar as mudanças.

ÁREA DE RESPOSTA

Zona morta interna ignora movimentos perto do centro; Limite externo define o final da região útil; Saída mínima ajusta a intensidade inicial após sair da zona morta. Mude um parâmetro por vez e compare a prévia.

CALIBRAR O CENTRO

Em Centro & calibração, apoie o controle, solte os dois analógicos e clique em Calibrar automaticamente. Mantenha-os imóveis durante os 3 segundos de medição. A correção fica no perfil e funciona no motor, inclusive na bandeja, sem alterar firmware.

GATILHOS LT / RT

Na aba Gatilhos, ajuste Início do acionamento e Fim do curso. O início deve ficar abaixo do final. Confira a barra do sinal recebido e use Salvar e aplicar no PC para guardar os limites.

Medição do centro: apoie o controle e solte os analógicos por 3 segundos. A correção é aplicada pelo motor no PC.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • controle.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL controle.s3v3n.com.br

G7 PRO 8K PC

Remapear os botões extras

Use as vistas Frente, Topo e Traseira da interface para localizar os botões do seu controle.

BOTÃO	LOCALIZAÇÃO NO G7
L4	Traseiro da mão esquerda
R4	Traseiro da mão direita
L5 / R5	Extras superiores
LT / RT	Gatilhos, separados dos extras

LOCALIZE ANTES DE TROCAR

L e R se referem às mãos de quem segura o controle. Na vista traseira, o aparelho está virado: R4 aparece à esquerda da imagem e L4 à direita. LT / RT são gatilhos, equivalentes a ZL / ZR no padrão Nintendo.

ESCOLHA A FUNÇÃO

Em Remapeamento, clique no botão do desenho ou na indicação de localização. Escolha a Função na linha destacada, confira o teste ao vivo e use Salvar e aplicar no PC. Restaurar botões devolve os destinos locais para Padrão.

CANAL DOS ADICIONAIS

O aplicativo lê L4, R4, L5 e R5 pelo canal do fabricante durante o motor. Mantenha macros nativas desses botões desativadas no Connect, conforme a interface. Se o programa pedir, reconecte o cabo e aguarde a confirmação dos adicionais.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • controle.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL controle.s3v3n.com.br

PERFIS / SALVAMENTO

Perfis no PC e no controle

Confira o destino antes de salvar ou gravar. Cada operação tem um botão próprio.

SALVAR E APLICAR NO PC

Edite nome, curvas e comandos do perfil e clique em Salvar e aplicar no PC. Os dados ficam no computador; se o motor estiver ativo, ele adota os ajustes. Esse botão não grava a memória física do controle.

ORGANIZAR POR JOGO

Em Meus perfis, use Novo perfil ou Abrir perfil. Importar e Exportar atual trabalham com arquivos JSON. A importação carrega os dados para edição: confira e salve depois. Importar não grava o controle automaticamente.

LER ANTES DE GRAVAR

Para ajustar a configuração nativa, clique em Ler perfil do controle antes de editar e depois em Gravar no controle. Salve antes o trabalho atual, pois a leitura pode substituir o perfil em edição. O programa confere a releitura antes de confirmar a gravação.

QUANDO LER NOVAMENTE

Uma reconexão ou mudança feita por outro configurador pode invalidar a leitura anterior. Quando solicitado, leia o perfil outra vez antes de gravar. O estado da tela distingue Editando um perfil no PC de um perfil lido do controle.

Preserve seus dados: use a mesma conta do Windows e mantenha os perfis e a ativação ao atualizar.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • controle.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL controle.s3v3n.com.br

AJUSTES DO G7

Frequência e iluminação

Leia o estado do G7 Pro 8K antes de aplicar uma alteração pelo cabo USB.

LER E APLICAR OS HZ

Em Frequência / Hz, clique em Ler Hz do controle, escolha 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000 ou 8.000 Hz e use Aplicar Hz. Abrir o aplicativo não muda a taxa. Se não houver confirmação, faça nova leitura antes de tentar novamente.

ENTENDA A INDICAÇÃO

O ritmo nominal do motor acompanha a configuração lida do controle, mantendo a saída virtual conectada durante a troca. O painel não mede a frequência USB efetiva; o número mostrado representa a configuração, não uma medição física de desempenho.

LER E ESCOLHER A LUZ

Em Iluminação, use Ler iluminação para habilitar a aplicação. Escolha Cor, Efeito e Brilho geral e clique em Aplicar cor no controle. Mudar a cor seleciona Fixo; Arco-íris e Multicor usam efeitos próprios do aparelho.

AGUARDE A CONFIRMAÇÃO

O ajuste atua no anel Home e preserva a iluminação da base. Não é atualização de firmware. Se o estado não for confirmado, leia de novo. Mantenha apenas uma unidade conectada e não desconecte durante leitura ou gravação.

Aguarde a confirmação: mantenha uma unidade conectada e não desconecte o controle durante leitura ou gravação.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • controle.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL
controle.s3v3n.com.br

ATUALIZAÇÃO

Manter o SEVEN atualizado

Instale a nova versão e aguarde o programa reabrir automaticamente.

1. PROCURAR E BAIXAR

Abra **Licença & atualizações** e clique em **Procurar atualização**. Se houver uma versão disponível, use **Baixar atualização** e aguarde o arquivo ficar pronto.

2. INSTALAR E AGUARDAR

Clique em **Instalar e fechar o SEVEN**. O programa salva os ajustes e fecha automaticamente para instalar. Confirme a permissão do Windows se aparecer e aguarde a conclusão, sem abrir outra cópia.

3. CONFERIR APÓS REABRIR

O SEVEN abre novamente ao terminar. Confira a licença, o controle reconhecido e o estado do motor. Se algum componente pedir reinício do Windows, reinicie antes de jogar e abra pelo atalho.

4. USAR O INSTALADOR DO PEDIDO

O instalador completo também permite atualizar ou reparar o programa. Salve os ajustes antes de executá-lo. Seus perfis e sua licença devem ser mantidos; não apague os dados do programa para atualizar.

Seu acesso continua: atualizar preserva seus perfis e a ativação. O prazo contratado da licença não muda.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • controle.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL controle.s3v3n.com.br

SOLUÇÕES

Resolver falhas

Consulte Conexão & ajuda e siga o aviso correspondente ao estado do controle.

CONTROLE NÃO RECONHECIDO

Confira o modelo G7 Pro 8K PC, o modo PC/XInput, o cabo USB de dados e a presença de apenas uma unidade. Teste outra porta direta e outro cabo. Bluetooth e consoles não fazem parte deste procedimento.

CONTROLE PAROU DE RESPONDER

Feche o jogo e escolha Sair na bandeja. Retire e recoloque o cabo, abra o SEVEN e teste. Se persistir, salve seu trabalho e reinicie o PC. O HidHide é gerenciado pelo aplicativo.

OUTRO CONFIGURADOR OU LEITURA PENDENTE

Se um configurador oficial estiver aberto, o SEVEN pode ceder o controle e retomar ao fechá-lo. Reconecte o cabo quando solicitado. Uma leitura nativa invalidada exige nova leitura antes de gravar perfil, Hz ou iluminação.

LICENÇA NÃO VALIDADA

Confira o código, a situação da compra e a internet. Use Validar novamente. Preserve seus dados e anote a mensagem exibida, sem expor a licença em imagens.

Se persistir: informe ao suporte o modelo, a versão instalada e o texto do aviso. Preserve sua licença em capturas.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • controle.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL controle.s3v3n.com.br

CHECKLIST / SUPORTE

Confira antes de jogar

Um último teste ajuda a confirmar que a configuração está pronta.

CONTROLE E MOTOR

Confirme o **G7 Pro 8K PC**, o modo **PC/XInput**, o cabo USB e a licença válida. Em **Conexão & ajuda**, confira o estado. O jogo recebe **Xbox 360 virtual** nesta edição.

LAYOUT E PERFIL

Teste mirar, atirar, recarregar, agachar, pular e ping. Confira o destino dos extras em Remapeamento. Depois das alterações, use **Salvar e aplicar no PC**. Para a memória nativa, leia o perfil antes de gravar.

ATALHOS DESTA EDIÇÃO

Recuo: quatro superiores + setas, passo de 0,5.
Rapid Fire: segure ↑ e toque X.
Auto Ping e Slide Cancel: use os controles ON / OFF da tela. Os atalhos LS + setas do DS7 não se aplicam aqui.

SUPORTE DO SEVEN

Use o botão **SUPORTE** no topo: **+55 (11) 5123-3562**. Informe o controle, a versão e o aviso. Este guia acompanha o **Controller Studio 0.2.18**; confira a versão instalada se algum menu estiver diferente.

Manual atualizado: acesse utilitarios.s3v3n.com.br/guias#controller para baixar ou conferir a edição publicada.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • controle.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL controle.s3v3n.com.br

SEVEN / MANUAL ORIGINAL

Compartilhe com um amigo

Gostou do programa? Envie este guia e convide seu amigo a conhecer o site oficial.

UM CLIQUE. DIRETO AO SITE.



ESCANEIE PARA ABRIR

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O SITE

controle.s3v3n.com.br

GUIA PARA COMPARTILHAR

Você pode enviar este PDF. Guarde a sua licença e o link privado do pedido somente com você.

CONSULTE O MANUAL ATUALIZADO

Clique aqui para abrir a página oficial de manuais e baixar a edição mais recente. Para pedir ajuda, use SUPORTE no topo de qualquer página.

SEVEN • DOCUMENTO ORIGINAL • controle.s3v3n.com.br

SEVEN • ORIGINAL controle.s3v3n.com.br